







SMS Remote Control



ВНИМАНИЕ!

В Enforcer используется пьезо сирена 100 dBA, пожалуйста, будьте осторожны при работе с панелью

RINS1515-1 (Russian) Software Revision >V9.25



	3
А: Введение	4
В: Клавиатура / Считыватели	5
С: Брелок	6
D: Взятие с клавиатуры или считывателя	7
Е: Снятие с клавиатуры или считывателя	8
F: Взятие / Снятие с помощью считывателя	8
G: Открытие дверей/Снятие и Взятие (Контроль Доступа)	9
Н: УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS КОМАНД	12
I: Дистанционное SMS управление	13
J: Дверной колокольчик	13
К: Тревожная кнопка	14
L: Пожар	15
М: Опции меню пользователя	15
N: Вход в меню пользователя	15
1: Меню пользователя: ОБХОД ЗОН	16
2: Меню пользователя: Управление выходами	17
3: Меню пользователя: Установка Дата и Время	20
4: Меню пользователя: Смена кодов	21
5: Меню пользователя: Журнал событий	21
6: Меню пользователя: Номера SMS	21
7: Меню пользователя: Тест ходьбой	22
8: Меню пользователя: Тест сирены	22
9: Меню пользователя: Связь с ПК	23
10: Меню пользователя: Доступ инженера	23
11: Меню пользователя: ЗАПРОС БАЛАНСА?	24
12: Меню пользователя: Удаленное взятие	24
13: Меню пользователя: Запрет ПК	25
14: Меню пользователя: Exit Master Menu	26
	28
Р: Таблица Зон	29
Q: Пользователи	30
	31
5: информация о продукте Т. Примонация о	32
т: примечания:	



Радио система с двухсторонней связью защитит Вас и Ваше имущество без компромиссов

Enforcer - беспроводная система, которая была создана для Вашей безопасности. Быстрая и простая установка, минимальное обслуживание, множество других уникальных особенностей.

Используя преимущество двухсторонней радио технологии, беспроводные устройства системы постоянно поддерживают связь между собой с помощью безопасного шифрованного протокола, в отличии от традиционных радио систем с односторонней связью, где все устройства системы могут "спать" до пять минут, ставя Вашу безопасность под угрозу.

Шифрование высокой степени безопасности

Беспроводной протокол с 128 битным шифрованием и интеллектуальным обнаружением помех.

Enforcer гарантирует Вашу безопасность в любое время. При проектировании системы инженеры Pyronix заложили в систему следующие особенности:

Контроль и сохранность батареи

Система Enforcer использует специальную технологию, чтобы сохранить срок службы источника питания каждого беспроводного устройства. Система сообщит примерно за месяц о необходимости замены батарейки. Эта ключевая особенность даст Вам достаточно времени для замены батарейки в определённом устройстве.

Умное взятие

Эта способность позволяет панели понять находитесь Вы дома, или вышли. Имея эту особенность Enforcer произведет постановку на охрану самостоятельно выбрав полный или частичный режим, избавив Вас от необходимости выбора.

Пользовательские брелоки с дружественным интерфейсом

Радио брелок с двухсторонней связью позволяет Вам контролировать систему охраны с помощью трех цветного светодиода:

Система под охраной: светиться красный светодиод

Система не под охраной: светиться зелёный светодиод

Неисправность: когда в системе есть ошибка светиться желтый светодиод.

Возможно назначать различные функции каждому брелку, например варианты снятия и взятия разделов, включение программируемых выходов, проверка статуса системы, а так же включение тревоги. Система позволяет использовать 32 радио брелка. Каждый брелок имеет собственный идентификатор, это позволяет использовать их в качестве Кнопки Тревожной Сигнализации с фиксацией записи об активации тревоги в журнале событий и передачей тревоги на Пульт Центрального Наблюдения.

Управление домашней автоматикой

Enforcer позволяет Вам управлять средствами домашней автоматики. С клавиатуры системы или с радио брелка Вы можете включать и отключать до 20 устройств домашней автоматики: автоматические ворота, системы полива и кондиционирования, освещение и т.д.

SMS сообщения и дистанционный контроль

Система уведомит Вас с помощью текстового SMS сообщения о любых инцидентах в режиме реального времени. Функция должна быть заранее запрограммирована на реакцию в различных ситуациях: Система Снята или Взята: Уведомление, что ребенок возвратился из школы. Тревога: Уведомление о тревоге разрешит Вам контролировать дом из любого места.



В: Клавиатура / Считыватели

Код мастера по умолчанию: 1234 Код инженера по умолчанию: 9999

ſ					
	ок	۰ <u>۵</u> ۰	^ ∧	5	
	M <u>Pyronix</u>			Ø	
	_			_	
			3 A		
	7		9 C		
			× D¥	►	······································
					1
Ļ	μ				

Способы Взятия/Снятия

Есть три типа устройств для программирования и управления системой: клавиатура, внешний и внутренний считыватели.

Кнопки управления меню

A = Выход из меню. Выбор раздела A

В = Возврат к предыдущему пункту меню. Выбор раздела В

С = Включение функции колокольчика и отображение дополнительной информации в журнале событий. Убедитесь что двери закрыты перед тем как включить дверной колокольчик. Выбор раздела С

D = Журнал событий, прокрутка между опциями и вход в меню программирования пользователя. Выбор раздела Д

🛞 💿 = Используются как кнопки Пожар и Паника (Персональная тревога)

< 🕨 = Кнопки направления листания пунктов меню

🗹 = Выбор элементов меню и подтверждение

х = Кнопка отмены, сброса и листания меню

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ ИНЖЕНЕРА И МАСТЕРА

x = "HET" и переход к следующему пункту меню

В = "НАЗАД" и переход к предыдущему пункту меню

✓ = "ДА" и переход к подменю или выбор опции

х = переход между опциями в подменю

А = выход из меню инженера (из основного меню)

С = "OTMEHA" – используется для возврата к предыдущей опции меню.

Основное меню обозначено заглавными буквами и вопросительным знаком в конце (?) пример: "НАСТРОЙКА РАДИОУСТРОЙСТВ?" и желтый индикатор (🗥) будет мигать медленно; пункты подменю обозначаются заглавными буквами и так же заканчиваются знаком вопроса но желтый индикатор (🗥) будет мигать быстро. Например: "ПАРАМЕТРЫ ЗОН?". Программируемые опции обозначены заглавными буквами и не оканчиваются знаком вопроса(?), но ДА/НЕТ или выбор варианта предлагается. Например: "ОБХОД КТС/ПОЖАР". Чтобы продвигаться по пунктам меню, необходимо ответить на вопросы основного меню и подменю. Например: "НАСТРОЙКА РАДИОУСТРОЙСТВ?". Нажимаем 🖂 'ДА' попадаем в подменю, пункт "РАДИО ДАТЧИКИ?". Нажимаем 🖂 (ДА) попадаем в следующий пункт «ПРОПИСАТЬ?». Нажимаем 🗷 'НЕТ' следующий пункт «УДАЛИТЬ». Нажимаем 🗷 'НЕТ' два раза и возвращаемся в основное меню.



Левый зеленый индикатор: После поднесения прописанного жетона будет включен, показывая нормальное состояние питания

Красный индикатор: Может быть запрограммирован для индикации



(5) = Область действия жетона (поднесите для Взятия или Снятия)

 $o\kappa = \Gamma OTOB$ ⁽⁾ = Тревога ▲ = Неисправность
■ = Снято





Радио брелок имеет четыре кнопки, которые могут быть запрограммированы для определенных функций: статус системы, снятие или взятие системы, включение выхода, активация персональной тревоги.

<u>Блокировка брелка</u>

Все кнопки брелка могут быть заблокированы от случайного нажатия например при ношении в кармане.

Блокировка происходит при нажатии кнопок по диагонали (и II или и I). Мигание красного индикатора покажет, что кнопки блокированы. Повторное нажатие тех же кнопок и мигание зеленого индикатора покажет что блокировка снята.

Примечание: Во время блокировки индикатор статуса тоже отключен..

Кнопки

Кнопки могут быть настроены как Вам будет удобно:

- 🖞 кнопка = запрограммирована для Взятия системы или отдельного раздела.
- 🖞 кнопка = запрограммирована для Снятия системы или отдельного раздела.
- I кнопка = программируется как 'выход защелка'. Например для открытия ворот: первое нажатие открыть, второе закрыть

II кнопка = программируется как 'временной выход'. Например при нажатии замок откроется, а по истечении заданного времени закроется автоматически.

Быстрое взятие

Если кнопка запрограммирована для Взятия, то система может быть поставлена под охрану с брелка. Клавиатура начнет обратный отсчет времени для Взятия. если в это время повторно нажать кнопку Взятия, по произойдет немедленная постановка под охрану, без использования задержки на выход. Как только система встанет под охрану, светодиод брелка мигнет подтвердит действие красным светом.

ВАЖНО: Быстрое взятие не может быть использовано, если разрешено «умное взятие».









Е: Снятие с клавиатуры или считывателя



разделов для взятия





F: Взятие / Снятие с помощью считывателя

Если у Вас установлены считыватели, то ставить систему на охрану и снимать с охраны Вы будете с помощью жетонов



Открытие дверей/Снятие и Взятие (Контроль Доступа)



Существует два типа считывателей: внутренний, для работы только внутри помещения и внешний, для работы как внутри помещения, так и на улице.

Жетоны должны быть прописаны в меню пользователя "смена кодов". Внутренние и внешние считыватели могут быть оба назначены в различные разделы, это должно быть запрограммировано инженером.

Для снятия и взятия системы просто поднесите жетон к считывателю, как показано на рисунке. Система встанет на охрану в



Н. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS КОМАНД

Если вы используете GSM версию системы Enforcer, то можете использовать SMS команды для управления системой охраны и домашней автоматикой с мобильного телефона. Список доступных SMS команд:

Примечание: Любая SMS команда Enforcer начинается с действующего кода пользователя. Текстовые команды чувствительны к регистру. В русской версии панели набирать команды необходимо заглавными буквами. Если текстовая команда не опознается системой Enforcer, он отправит неправильную команду обратно пользователю.

Важно! Буквы А, В, С и D, обозначающие разделы, набирать в английской раскладке!

Текст команды ВЗЯТИЯ под охрану				
Пример SMS команды ВЗЯТЬ:	Описание команды:	Ответ на SMS команду:		
1234 ВЗЯТЬ А	команда взятия раздела А	-ВЗЯТО РАЗДЕЛ А		
1234 ВЗЯТЬ АВСД	команда взятия всех разделов А, В, С и D.	ВЗЯТО РАЗДЕЛ А ВЗЯТО РАЗДЕЛ В ВЗЯТО РАЗДЕЛ С ВЗЯТО РАЗДЕЛ D		
Примечание: если в системе нет разде	лов (по умолчанию), то все команды относятся к разделу А.			
Текст команды СНЯТИЯ с охраны				
Пример SMS команды снятия:	Описание команды:	Ответ на SMS команду:		
1234 СНЯТЬ А	снять раздел А	СНЯТО ; РАЗДЕЛ А		
1234 СНЯТЬ АВСД	снятие разделов А, В, С и D	СНЯТО ; РАЗДЕЛ А СНЯТО ; РАЗДЕЛ В СНЯТО ; РАЗДЕЛ С СНЯТО ; РАЗДЕЛ D		
Примечание: если в системе нет разде	лов (по умолчанию), то все команды относятся к разделу А.			
Текст SMS команды отключения зон				
Пример SMS команды:	Описание:	Ответ на SMS команду:		
1234 ОБХОД 02	Команда отключения зоны по номеру	-ОБХОД ЗОН; РАЗДЕЛ А ЗОНА 02		
1234 ОБХОД КОМНАТА	Команда отключения зоны по названию.	-ОБХОД ЗОН; РАЗДЕЛ А КОМНАТА ЗОНА 02		
Примечание: название зоны должно быт "комната" не является правильным. Дол	т ть записано в одно слово. И должно быть набрано в SMS сообщении именно так, как записано в пан жно быть записано в виде "KOMHATA" в панели и соответственно в SMS команде так же должно быт	нели. Например, название зоны как ъ "КОМНАТА".		

Н. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS КОМАНД (продолжение)

Текст команды ВЗЯТИЯ под охрану после команды на отключение зон				
Пример SMS команды ВЗЯТЬ:	Описание команды:	Ответ на SMS команду:		
1234 ВЗЯТЬ А	1234 ВЗЯТЬ А	ПРИНУД. ВЗЯТИЕ ; РАЗДЕЛ А		
1234 ВЗЯТЬ АВСД	1234 ВЗЯТЬ АВСD	ПРИНУД. ВЗЯТИЕ ; РАЗДЕЛ А ПРИНУД. ВЗЯТИЕ ; РАЗДЕЛ В ПРИНУД. ВЗЯТИЕ ; РАЗДЕЛ С ПРИНУД. ВЗЯТИЕ ; РАЗДЕЛ D		
SMS команда проверки состояния пан	ели			
Пример SMS команды снятия:	Описание команды:	Ответ на SMS команду:		
1234 СТАТУС	Команда СТАТУС проверит состояние панели .	РАЗДЕЛ А ВЗЯТО НЕТ ПРОБЛЕМ ЗОНА ОБОЙДЕНА РАЗДЕЛ В СНЯТО НЕТ ПРОБЛЕМ РАЗДЕЛ С СНЯТО НЕТ ПРОБЛЕМ РАЗДЕЛ D СНЯТО НЕТ ПРОБЛЕМ		
SMS команды для управления домаши	ней автоматикой			
Пример SMS команды:	Описание:	Ответ на SMS команду:		
1234 ВЫХОД 1 ВКЛ	Команда для включения релейного выхода	ВЫХОД ВКЛ		
1234 ВЫХОД 1 ВЫКЛ	Команда для выключения ранее включенного выхода реле	ВЫХОД ВЫКЛ		
1234 ВЫХОД ДВЕРЬ ВКЛ	Команда включения выхода реле по названию.	ВЫХОД ДВЕРЬ ВКЛ		
Примечание: выходы автоматики так же	могут быть включены с брелка или клавиатуры			
Проверка состояния выходов автомат	ики с помощью SMS команд.			
Пример SMS команды ВЗЯТЬ:	Описание команды:	Ответ на SMS команду:		
1234 ВЫХОД 1 СТАТУС	Команда проверит состояние выхода номер 1	ВЫХОД ВКЛ или ВЫКЛ		
1234 ВЫХОД ВОРОТА СТАТУС	Команда проверить состояние выхода с названием ВОРОТА	- ВЫХОД ВОРОТА ВКЛ (или) - ВЫХОД ВОРОТА ВЫКЛ		
Г Примечание: название зоны должно быть записано в одно слово.				



Н. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS КОМАНД (продолжение)

Изменение номера телефона SMS командой.				
Пример SMS команды ВЗЯТЬ:	Описание команды:	Ответ на SMS команду:		
1234 ИЗМЕНИТЬ 07777888999 07878888999	Команда позволяет изменить номер телефона	Если команда отправлена правильно, подтверждения не будет. Если в команде была ошибка, сообщение вернется обратно.		
Команда позволяет изменить номер теле произойдет исправление цифр номера: (ефона для управления системой с помощью SMS команд, или исправить неверно прописанный номе 07777888999 на номер: 07878888999.Е	ер телефона. В нашем случае		
Подключение к компьютеру с помощь	ю SMS команды.			
Пример SMS команды снятия:	Описание команды:	Ответ на SMS команду:		
1234 UDL	С помощью кода пользователя панель подключается по телефону к компьютеру, записанному в настройках удаленного доступа. Команда СТАТУС проверит состояние панели .	Нет реакции на дисплее панели. Устанавливается соединение с компьютером. Отправляется сообщение на пульт о начале дистанционного доступа пользователем.		
9999 UDL	С помощью кода инженера панель подключается по телефону к компьютеру, записанному в настройках удаленного доступа.	Нет реакции на дисплее панели. Устанавливается соединение с компьютером. Отправляется сообщение на пульт о начале дистанционного доступа инженером.		

Примечание:

1) для команд СНЯТИЯ, ВЗЯТИЯ и проверки СТАТУСА, если код прописан в один раздел, раздел указывать нет необходимости.

2) Команда начать UDL будет полезна обслуживающему персоналу ПЦН для срочного изменения данных (калибровка резисторов, смена кодов, контроль питания детекторов и т.д.). Система будет звонить на заранее записанный номер компьютера с модемом и установленной программой UDL.

3) под выходами автоматики подразумевается оборудование пользователя, которое он хочет включать дистанционно. Например: открывать ворота, включать свет, проветривать парник и т.д..



I: Дистанционное SMS управление

Существует приложение для мобильного телефона (Android), которое доступно для загрузки через наш веб-сайт, или с сайта Googl play.



1) Скачайте программу «Pyronix управление SMS» с сайта: www.pyronix.com/downloads.

2) Установите приложение на свой мобильный телефон (убедитесь, что функция "загрузить из неизвестных источников" разрешена в ваших настройках безопасности).

3) Откройте приложение, затем оно будет установлено на ваш телефон автоматически.

4) Значок программы будет отображаться в меню вашего телефона. Нажмите значок.





6) Нажмите " Параметры " и введите все данные своей панели, такие как название панели (инженер будет знать, что это такое), названия зон охраны (если вы желаете, чтобы ваши зоны имели названия). Вы также можете выбрать язык приложения и пароль в целях безопасности. ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется, чтобы пароль был записан. Так только вы будете иметь доступ к постановке на охрану и снятие панели с охраны.

7) Нажмите клавишу "Команды", чтобы выбрать различные операции, с которыми вы хотите работать. Нажмите на кнопку "Добавить Команду' - по умолчанию будет выбрано "Взять", нажмите пункт в выпадающем списке, чтобы просмотреть все операции, которые возможны: постановка на охрану, снятие с охраны, обход зон, контроль выходов, статус состояния выходов и статус состояния системы. Вы также можете выбрать свой собственный стиль значка, так, чтобы различные команды были легко идентифицированы. После того как все данные были внесены, нажмите "СОХРАНИТЬ " и вернитесь назад, к основному меню.

8) Все созданные вами значки и команды будут отображаться на главном экране, для дальнейшего использования.

MTS RUS 🖬 🖬 👫 📶 🖥 16:46	MTS RUS 🖻 🛋 🕂 🖬 🖥 16:47	MTS RUS 🗉 🖻 💽 👯 📶 🖻 17:06	MTS RUS 🖾 🛋 👯 📶 🗿 17:07		MTS RUS 🖾 🔯 👯 📶 🔒 19:06	MTS RUS 🔤 🔯 👯 📶 🔒 19:07
Настронки Данные панели Введите имер телефона, код доступа и т.д. Команды Управления Изменты/Создать команду Зоны панели Ведите названия зон Язык панели Высфите занк КМК сообщений	Санные Составление v1.9 © Pyronix Ltd	Pyronix # IPPUJOXEHUA # Pyronix SMS Remote Control Pyronix Ltd Ycrawoeka_ Astrolabe smS REMOTE Astrolabe tech ****** Seconarioo	Данные пакели Panel Name: Моя панель Panel Phone Number: +79215632424 User Code: 1234	Станови те пароль 3ащиты Пароль Защиты Со Пароль Защиты Оповещение	Описание: Пошуметь Команда: Введите новую команду © Команда: Включить сирену	CHITE CONDUCTOR CHITE
Выбор языка Выберите язык для работы с аппликацией Э Пароль Развуюти ротест уоиг арр/р» Защитный вроль для аппликации Э Выбор темы Выберите значки для использования Э				Пароль сохранен.	Выберите значек:	Г Ваять
Данные Версия	1 A D	 ▲ 	Казад Сохранить Назад Сохранить	Сохранить	Сохранить Удалить	настройки Настройки

J: Дверной колокольчик

Колокольчик может быть использован с любой зоной системы. Это программируется инженером. Для активации функции с клавиатуры нужно закрыть дверь, которая будет работать с колокольчиком и нажать кнопку С на клавиатуре. Справа внизу дисплея появиться символ С. Для отключения режима колокольчика снова нажмите кнопку С – колокольчик отключиться.

К: Тревожная кнопка

Примечание: Должно быть

запрограммировано инженером

Кнопки брелка тоже могут быть запрограммированы на включение

Сигнальзации

это с инженером.

В случае необходимость включения

тревоги используйте одновременное

нажатие кнопок 1 и 7 или нажмите и

удерживайте кнопку 🐷. на клавиатуре.

Будет включен сигнал Кнопка Тревожной

сигнала персональной тревоги. обсудите

L: Пожар

В случае необходимости нажмите кнопку

Будет включена пожарная тревога.

Примечание: Должно быть запрограммировано инженером

ок Enforcer (Z) W <u>Pyroni</u>z 20:35 c Time 3 1 : 2 🕯 3 🕴 Α **5** ł 6 🖁 В **4** f ð 7 🖁 8 🕴 9 ¥ С 4 O × D \checkmark

ок	((<u>(</u>)))		\triangle	ſ	
<u>Pyronix</u>	Alarm Keypa	Sile 9 PA	nced	(D)	
; 1 :	2 @	3 🕅	Α		
4 ¥	5 ł	6 8	В		
7 5	8 🖁	9 ¥	С	•	
✓	0 SPACE	×	D	•	

ок	(Q))		\triangle	
N <u>Pyronix</u>	Enford Time	en 20:	35 c	(D)
; 1 :	2 ^A / _C	3 Pup	Α	
4 *	5 *	6 8	В	(
7 8	8 8	9 ^w ₂	С	•
 ✓ 	D SPACE	×	D	•



М: Опции меню пользователя

Обход зон	Отключение любой зоны прописаной в системе в течении периода взятия кроме зон с задержкой выхода		
Вкл/Выкл выходы	Включение и отключение программируемых выходов для управления домашней автоматикой		
Дата и время	Установка даты и времени для журнала событий, переход на летнее время.		
Смена кодов	Программирование кодов пользователей, жетонов, радио брелков		
Просмотр журнала	Журнал событий хранит всю оперативную информацию о системе, например снятия, взятия, включение тревог		
Номера SMS	Прописываются 4 номера телефонов для посылки текстовых сообщений		
Тест ходьбой	Тест ходьбой позволяет проверить все прописанные в системе зоны.		
Тест сирены	Эта функция позволяет протестировать радио сирену, проводную сирену и строб вспышку.		
Связь с ПК	С панелью можно установить связь используя программное обеспечение Insite UDL. Панель может сама устанавливать связь с компьютером используя телефонную линию. Номер ПК программируется инженером. Это обычно используется, если есть необходимость.		
Доступ инженера	Если эта функция включена, то инженер для доступа к настройкам должен будет получать Ваше разрешение.		
Запрет удаленного взятия	Блокировка любых попыток включения охраны с удаленного компьютера		
Запрет связи с ПК	Блокировка любых попыток установки связи панели с удаленным компьютером		
Выход из меню	Выход из меню пользователя		

ПРИМЕЧАНИЕ: При каждом нажатии клавиши А для выхода из меню инженера вы перемещаетесь на один пункт меню вверх.

ВАЖНО: обязательно изменяйте код мастера заданный по умолчанию!



N: Вход в меню пользователя



Мастер код по умолчанию: 1234

1: Меню пользователя: ОБХОД ЗОН



2: Меню пользователя: Управление выходами





3: Меню пользователя: Установка Дата и Время





4: Меню пользователя: Смена кодов

4.1: Меню пользователя: Конфигурация кодов





4.2: Меню пользователя: Программирование жетонов



ВЫБОР РАЗДЕЛА: Если выбрано ДА, то при каждом взятии или снятии раздела необходимо будет выбирать раздел. Если выбрано НЕТ, то взятие и снятие будет происходить автоматически всех указанных разделов.



4.3: Меню пользователя: Конфигурация брелков





5: Меню пользователя: Журнал событий





6: Меню пользователя: Номера SMS



ВАЖНО: Номер телефона 1 используется для передачи сообщений на пульт мониторинга, номера 1-25 по умолчанию используются для передачи SMS сообщений пользователя.

Прежде чем вносить изменения в эти функции, проконсультируйтесь с профессиональным установщиком систем сигнализации.

7: Меню пользователя: Тест ходьбой



8: Меню пользователя: Тест сирены





9: Меню пользователя: Связь с ПК



10: Меню пользователя: Доступ инженера





11: Меню пользователя: Удаленное взятие



12: Меню пользователя: Запрет ПК





МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ВЫХОД ИЗ МЕНЮ





Монтажная компания	
Дата установки	
Справочная информация	
Контакт инженера	
Телефон для связи	
Установка соответствует:	2
Прочие комментарии	



Радио зоны	Название зоны	Раздел зоны	Описание
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			



Р: Талица Зон			
Проводные зоны	Название зоны	Раздел зоны	Описание
33 (на панели)			
34 (на панели)			
35 (RIX Address 0)			
36 (RIX Address 0)			
37 (RIX Address 0)			
38 (RIX Address 0)			
39 (RIX Address 0)			
40 (RIX Address 0)			
41 (RIX Address 0)			
42 (RIX Address 0)			
43 (RIX Address 1)			
44 (RIX Address 1)			
45 (RIX Address 1)			
46 (RIX Address 1)			
47 (RIX Address 1)			
48 (RIX Address 1)			
49 (RIX Address 1)			
50 (RIX Address 1)			
51 (RIX Address 2)			
52 (RIX Address 2)			
53 (RIX Address 2)			
54 (RIX Address 2)			
55 (RIX Address 2)			
56 (RIX Address 2)			
57 (RIX Address 2)			
58 (RIX Address 2)			
59 (RIX Address 3)			
60 (RIX Address 3)			
61 (RIX Address 3)			
62 (RIX Address 3)			
63 (RIX Address 3)			
64 (RIX Address 3)			
65 (RIX Address 3)			
66 (RIX Address 3)			



Q: Пользователи								
Пользов.	Имя	Код/Жетон/Брелок	Пользов.	Имя	Код/Жетон/Брелок	Пользов.	Имя	Код/Жетон/Брелок
1			33			65		
2			34			66		
3			35			67		
4			36			68		
5			37			69		
6			38			70		
7			39			71		
8			40			72		
9			41			73		
10			42			74		
11			43			75		
12			44					
13			45					
14			46					
15			47					
16			48					
17			49					
18			50					
19			51					
20			52					
21			53					
22			54					
23			55					
24			56					
25			57					
26			58					
27			59					
28			60					
29			61					
30			62					
31		<u> </u>	63					
32			64					



R:	Выход	Ы
----	-------	---

Выходы	Защелка/Временной	Тип	Действие
РGM1 (на панели)			
STRB (на панели)			
BELL (на панели)			
РGM1 (расширитель)			
РGM2 (расширитель)			
РGM3 (расширитель)			
РGM4 (расширитель)			
РGM5 (расширитель)			
РGM6 (расширитель)			
РGM7 (расширитель)			
РGM8 (расширитель)			
РGM9 (расширитель)			
РGM10(расширитель)			
РGM11(расширитель)			
РGM12(расширитель)			
РGM13(расширитель)			
РGM14(расширитель)			
РGM15(расширитель)			
РGM16(расширитель)			

Выходы	Защелка/Временной	Тип	Действие
BELL 1			
STRB 1			
BELL 2			
STRB 2			





Все электрические изделия по окончании срока эксплуатации не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте электротехнические изделия в соответствии с действующими региональными правилами.

При утилизации изделий и аксессуаров, а так же аккумуляторов, они должны быть разобраны и утилизированы отдельно в соответствии с местными правилами.



: Примечания:	





EN50131-1:2006+A1:2009 EN50131-3:2009 EN50131-6:2008 EN50131-5-3:2005+A1:2008

КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ 2 Environmental Class II



Secure Holdings Pyronix House Braithwell Way Hellaby Rotherham S66 8QY United Kingdom

Website: www.pyronix.com



