MAX-20MC



🗟 Visonic Ltd

Руководство по программированию

1. ОБЗОР ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1.1 Описание процесса

Панель МАХ-20МС имеет основные настройки, установленные на заводе, но вы можете изменить их соответственно требованиям вашей системы.

Также вы можете настроить панель ("обучить") на все используемые беспроводные устройства, установить типы зон и запрограммировать адреса памяти.

Имеется три меню программирования, как показано на рисунке 1. Индикаторы **Memory**, **Tamper** и **Supervision** - இண்ணு помогут вам определить текущий выбор меню и соответствующую установку.

НАЗВАНИЕ МЕНЮ	индикация
РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ (MEMORY)	,× • • ∰e ∰e
УСТАНОВКА ТИПОВ ЗОН (TAMPER)	• (* • 图号图
YCTAHOBKA ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ (Sypervision)	e e ∲ ∰ ∰ ∰

Каждое меню разделено на страницы, перемещаться по которым можно с помощью клавиши **[PAGE]** текущая страница показывается комбинацией миганий индикатора PAGE.

Страница	Комбинация миганий индикатора PAGE		
0	Индикатор не горит		
1	☆ — ☆ — ☆		
2	<u> </u>		
3	<u> </u>		
4	<u> </u>		

🔆 = Горит; — = Пауза

Каждая страница имеет 10 адресов памяти,

перемещение по которым производится клавишей **[NEXT]** . Выбранный адрес памяти показывается миганием индикатора соответствующей зоны.

1.2 Включение режима LEARN – ОБУЧЕНИЕ

Снимите переднюю крышку и удерживайте ее так, чтобы не отключился разъем кабеля соединения с печатной платой. Переставьте перемычку LEARN / RUN в положение LEARN.

Загорится индикатор над перемычкой и зуммер выдаст "мелодию победы" (- - - —), сообщая о входе в режим LEARN. Установите крышку на место.

Внимание! При программировании пользуйтесь таблицей функций (поставляется с панелью).

1.3 Выбор меню

После включения режима LEARN (см. Раздел 1.2), загорается индикатор **Memory** (20), как показано на Рисунке 1 сообщая, что включено меню **transmitter enrollment - регистрация передатчиков**.

Вы можете нажать кнопку **[NEXT]** — один раз и начать регистрацию ID кодов передатчиков (см. Раздел 2).

Пройдя через все 5 страниц данного меню, вы переходите к меню zone type definition – установка типов зон, о чем говорит включение индикатора Tamper 🐨 LED, как показано на Рисунке 1.

На данном этапе вы можете начать установку типов зон (см. Раздел 3). Пройдя через 2 страницы данного меню, в переходите к последнему третьему меню system parameters – установка параметров системы, о чем говорит включение индикатора Supervision I LED. Вы можете начать установку (см. Раздел 4).

Для возвращения к меню transmitter enrollment – регистрация передатчиков, нажмите один раз



кнопку [PAGE] 🗐 Индикатор Supervision 🔤 погаснет и снова загорится индикатор memory 👰

На этом заканчивается краткое описание программирования. Вы можете выйти из режима LEARN в любое время, открыв крышку и переставив перемычку LEARN/RUN в положение RUN.

2. РЕГИСТРАЦИЯ ID КОДОВ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Включите режим LEARN как описано в Разделе 1.2. Загорится индикатор **Memory** , сообщая о включении меню регистрации передатчиков, но что страница еще не выбрана.



Прежде чем начать регистрацию внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями:

Меню регистрации передатчиков имеет 5 страниц:

Страница 0: регистрация беспроводных устройств для зон 1-10

Страница 1: регистрация беспроводных устройств для зон 11-20

Страница 2: регистрация передатчиков для включения/выключения режима охраны

Страница 3: регистрация передатчиков для выхода AUX

Страница 4: регистрация беспроводных сирен и строб вспышек.

Меню регистрации передатчиков имеет 5 страниц. Текущую страницу можно определить по комбинации миганий индикатора PAGE, как описано в Разделе 1.1 выше.

Страница 0 активируется по умолчанию сразу после включения режима LEARN и одного нажатия клавиши **[NEXT]** — Следующие

страници активируются последовательными нажатиями клавиши [PAGE] []].

Состояние индикатора с номером зоны описано ниже:

Состояние	Описание				
Мигает	Выбранная зона или адрес памяти				
медленно	готовы к регистрации передатчика.				
Мигает часто	Выбранная зона или адрес памяти уже заняты (содержат код передатчика).				
Горит постоянно	Зона или адрес памяти заняты, но не выбраны.				

Зуммер выдает три варианта последовательностей сигналов:

Сигнал	Описание			
Мелодия победы (——)	Регистрация произведена или подтверждение, что данный передатчик уже зарегистрирован по данному адресу.			
Две мелодии победы (— —)	Сигнал о том, что данный передатчик уже зарегистрирован по другому адресу.			
Сигнал ошибки (———)	Ошибка или неверная операция.			



Рисунок 1. Таблица программирования

2.1 Прохождение через страницу 0 (зоны 1-10)

А. Включите режим LEARN, нажмите кнопку [**NEXT**] → для входа на страницу 0. Если адрес зоны 1 свободен, то ее индикатор **Zone 1** будет мигать медленно, показывая, что зона готова к регистрации передатчика.

В. Вызовите передачу беспроводного блока, предназначенного для зоны 1. Если регистрация прошла успешно, то индикатор зоны начнет часто мигать, а зуммер выдаст сигнал победы (- - - —).

С. Для проверки регистрации произведите передачу еще раз. Зуммер опять выдаст сигнал победы.

D. Нажмите кнопку **[NEXT]** . Индикатор зоны 1 будет гореть постоянно, а индикатор зоны 2 начнет мигать медленно, сообщая о готовности регистрации.

Е. Повторите шаг В для регистрации зоны 2.

Произведите данные операции для регистрации всех 10 зон.

2.2 Прохождение через страницу 1 (зоны 11 - 20)

А. После заполнения страницы 0 нажмите кнопку [PAGE] I . При этом вы перейдете к меню регистрации передатчиков на странице 1. Индикатор Page будет мигать: — — — — — — Если зона 11 свободна, то ее индикатор будет мигать медленно, сообщая о готовности регистрации.

В. Зарегистрируйте передатчики для зон 11 – 20, как описано в разделе 2.1. При этом индикаторы зон 1 – 10 представляют зоны 11 – 20 соответственно.

2.3 Прохождение через страницу 2 (Включение/Выключение)

На странице 2 вы можете зарегистрировать до 10 пультов ДУ, выполнив следующие операции:

А. Находясь на странице 1 нажмите кнопку [PAGE] . При этом будет выбрана страница 2 для регистрации радиопередатчиков. Индикатор Page будет мигать: ..., ..., ..., ..., а индикатор зоны 1 будет мигать медленно, сообщая о готовности регистрации передатчиков управления.

В. Активируйте первый передатчик радиоуправления. Индикатор зоны 1 начнет мигать часто, а зуммер выдаст мелодию победы (----).

Примечание: Вы можете зарегистрировать пульты с одной или несколькими кнопками. При регистрации пульта с несколькими кнопками достаточно нажать только одну, функции остальных будут зарегистрированы автоматически. **С.** Для проверки регистрации повторите передачу – мелодия победы будет выдана повторно.

D. Нажмите кнопку **[NEXT]** → . Индикатор зоны 1 станет гореть постоянно, а индикатор зоны 2 будет мигать редко, сообщая о готовности регистрации пульта 2.

Е. Произведите регистрацию всех пультов управления, как описано выше.

2.4 Прохождение через страницу 3 (Выход AUX)

На странице 3 вы можете зарегистрировать до 10 устройств, которые будут управлять выходом AUX панели MAX-20MC.

А. Находясь на странице 2, нажмите кнопку [PAGE] ⓐ один раз. При этом вы перейдете на страницу 3 меню регистрации передатчиков. Индикатор Page будет мигать в следующей комбинации: ☆☆☆ — ☆☆☆ — ☆☆☆ ……, а индикатор зоны 1 будет мигать медленно, сообщая о готовности регистрации первого передатчика.

В. Выполните операции от В до Е, как описано в Разделе 2.3 выше. Помните, что вы регистрируете передатчики управления выходом AUX.

2.5 Прохождение через страницу 4 (внешние устройства)

Панель МАХ-20МС может управлять внешними беспроводными устройствами, такими как сирена и строб вспышка. На странице 4 вы можете произвести сеанс регистрации таких устройств.

А. Находясь на странице 3, нажмите кнопку [PAGE] . При этом вы перейдете на страницу 4 меню регистрации. Индикатор This Page будет мигать следующим образом: ☆☆☆☆ — ☆☆☆☆ — ☆☆☆☆ ……, а индикатор зоны 1 будет мигать редко, сообщая о готовности регистрации кода сирены.

B. Переключите беспроводную сирену в режим LEARN и дождитесь пока индикатор зоны 1 не начнет мигать часто и не будет выдан сигнал победы. Переключите сирену в нормальный режим.

С. Нажмите кнопку **[NEXT]** → . Индикатор зоны 1 будет гореть постоянно, а индикатор зоны 2 будет мигать редко, сообщая о готовности регистрации второго устройства.

D. Переключите беспроводную строб вспышку в режим LEARN и дождитесь пока индикатор зоны 2 начнет часто мигать и зуммер выдаст мелодию победы.

2.6 Удаление зарегистрированных передатчиков.

Операция удаления производится также с помощью 5 страниц меню. Для удаления кода определенного передатчика выполните:

А. Включите режим LEARN как описано в Разделе

1.2. Загорится индикатор Memory 👰

В. Выберите необходимую страницу нажимая кнопку **[PAGE]** ■ необходимое число раз (до 4). Затем, нажимая кнопку **[NEXT]** → t выберите необходимый индикатор зоны.

С. Когда необходимый индикатор зоны будет часто мигать, нажмите одновременно две кнопки

[PAGE] и **[NEXT]** на 2 секунды. В Случае успешного удаления передатчика индикатор начнет мигать редко и будет выдана мелодия победы (- - - ——).

Примечание: Теперь по этому адресу можно зарегистрировать другой передатчик. После выполнения операций регистрации необходимо переключить панель из режима LEARN в режим RUN

3. НАЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ЗОН

После включения режима LEARN, нажимайте кнопку [PAGE] (Столько раз, пока не загорится индикатор Tamper (С), сообщая что вы перешли в меню назначения типов зон.



Меню назначения типов зон имеет 2 страницы:

Страница 0: Назначение типов для зон 1 - 10

Страница 1: Назначение типов для зон 11 - 20

Каждой зоне можно назначить любой из 8 возможных типов зон.

Выбранная зона определяется по индикатору страницы и индикатору зоны.

Для определения типа зоны используются 3 индикатора данных 👔 🕻 🖬 как показано в Таблице 3.1.

Переход от зоны к зоне производится кнопкой [NEXT] -

При выборе зоны показывается текущий, назначенный для нее тип – по Таблице 3.1.

Нажимайте клавиши [NEXT] — + [PAGE] одновременно столько раз пока не будет установлен нужный тип текущей зоны.

Когда будет настроена страница 0, выберите страницу 1 и настройте зоны 11-20. Затем заполните Таблицу 3.2.

Таблица 3.1 Определение типа зон

Тип Зоны		Тип Зоны	
О С задержкой, периметр	000	<i>і</i> с Мгновенная, периметр	<u>-×</u> -•••
	• • <u>×</u>	ম্ব Мгновенная, контрольная	<u>☆</u> ● ☆
)% Проходная, периметр	• 🔆 •	≿ 24-часа, звуковая	<u>ở ở</u> •
😿 Проходная, контрольная	• <u>×××</u>	у 24-часа, тихая	<u> </u>

Таблица 3.2 Заводская установка и запись	новой
установки	

Зона	Тип по умолчанию	Ноывый тип зоны	Индикаторы
1	8		
2	0		
3	ম		
4	ম		
5	ম		
6	ম		
7	ম		
8	ম		
9	ম		
10	ম		
11	ম		
12	ম		
13	ম		
14	ম		
15	ম		
16	ম		
17	8		
18	8		
19	3		
20	8		

4. УСТАНОВКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ВНИМАНИЕ! Войдя в режим LEARN, нажимайте кнопку [PAGE] Столько раз пока не загорится индикатор , указывая что вы меню установки системных функций.



Меню утановки системных параметров имеет одну страницу – 0.

На этой странице есть 8 адресов, представляемых индикаторами зон 1- 8. Вы можете установить следующие функции:

LED 次	Параметр
Зона 1	Установка типа передатчиков ДУ.
Зона 2	Выбор длительности входной задержки
Зона 3	Выбор длительности выходной задержки
Зона 4	Выбор режима выхода AUX
Зона 5	Разрешение принудительного включения
Зона 6	Включение зуммера при памяти тревог, обслуживании и разряде батареи (3 параметра по 1 адресу).
Зона 7	Выключение зуммера при выходной задержке
Зона 8	Тип проводных зон - E.O.L. или H3. (3 зоны по одному адресу).

При входе в установку системных параметров горит индикатор зоны 1, показывая состояние адреса 1. Вы можете перемещаться по адресам, последовательно нажимая кнопку **[NEXT]** . Соответствующий индикатор зоны показывает текущий адрес памяти. После прохода через все 8 адресов нажмите кнопку **[NEXT]** 3 раза для повторного перехода к адресу 1.

При проходе по адресам 3 индикатора данных показывают текущее установленное значение (см. Разделы 4.1 – 4.8).

Все операции по изменению настройки и перемещения по адресам производятся кнопками **[NEXT]** и **[PAGE]** + . Каждый раз когда вы нажимаете две кнопки одновременно происходит изменение значения параметра. Также изменяется состояние индикаторов значения. После выбора последнего значения нажмите обе кнопки и вы вернетесь к первому значению.

Нажатие клавиши **[NEXT]** — перемещает вас к следующему адресу и сохраняет установленное значение в памяти.

4.1 Адрес No. 1 – Включение/Выключение режима охраны

Адрес 1 выбирается автоматически при входе в меню установки системных функций – горит индикатор зоны 1. Убедитесь что:

 Индикаторы показывают правильное включение в данный режим (см. начало Раздела 4)

Индикатор **Раде** не мигает.

 На индикаторах показано текущее состояние адреса 1 (см. Таблицу 4.1)

В данном адресе устанавливается тип передатчиков дистанционного управления многокнопочные или с одной кнопкой (переключающие), (см. руководство пользователя Раздел 1.8).

Текущая установка показывается на индикаторах (см. Таблицу 4.1).

Таблица 4.1	Установка	функций	по адресу 1
-------------	-----------	---------	-------------

Функция	ł			Заводская установка	Новая установка
В системе используются многокнопочн ые пульты ДУ	0	0	0	x	
В системе используются однокнопочны е пульты ДУ	0	0	-ò́-		

Для переключения данной функции нажмите одновременно кнопки [NEXT] → + [PAGE] 圓.

4.2 Адрес No. 2 – Длительность входной задержки

Нажмите кнопку **[NEXT]** — для перехода к адресу 2. – загорится индикатор зоны 2. По этому адресу устанавливается продолжительность входной задержки.

Индикаторы показывают текущую установку адреса 2 (см. Таблицу 4.2)

Таблица 4.2 Установка значений по адресу 2.

Входная задержка		Заводская установка	Новая установка
15 секунд	000		
30 секунд	• • <u>×</u>		
60 секунд	• <u>×</u> •	Х	
90 секунд	• <u>X X</u>		
120 секунд	<u>×</u> ••		

Для изменения значения нажмите кнопки [NEXT] - + [PAGE] 🗐 одновременно несколько раз.

4.3 Адрес No. 3 – Длительность выходной задержки

Нажмите кнопку **[NEXT]** — для перехода к адресу 3. – загорится индикатор зоны 3. По этому адресу устанавливается продолжительность выходной задержки.

Индикаторы показывают текущую установку адреса 3 (см. Таблицу 4.3)

Таблица 4.3	Установка значений	і по адресу З
-------------	--------------------	---------------

Выходная задержка		Заводская установка	Новая установка
15 секунд	0		
30 секунд	o o <u>X</u>		
60 секунд	• X •	Х	
90 секунд	• <u>X X</u>		
120 секунд	<u>×</u>		

Для изменения значения нажмите кнопки [NEXT] + [PAGE] () одновременно несколько раз.

4.4 Адрес No. 4 – Режим работы выхода AUX

Нажмите кнопку **[NEXT]** → для перехода к адресу 4 – загорится индикатор зоны 4. По этому адресу устанавливается режим работы выхода с открытым коллектором AUX.

Индикаторы показывают текущую установку адреса 4 (см. Таблицу 4.4)

Таблица 4.4	Установка з	вначений по	адресу 4
-------------	-------------	-------------	----------

Режим выхода AUX	ł			Заводска установка	Новая установк
Тереключение иежду ON и OFF	0	0	0		
Включение ON на 2 секунды	0	0	<u>ò</u>		
Включение ON на 10 секунд	0	Ņ	0	Х	
Включение ON на 30 секунд	0	Ķ)Ó		

Для изменения значения нажмите кнопки [NEXT] + [PAGE] () одновременно несколько раз.

4.5 Адрес No. 5 – Разрешение принудительного включения

Нажмите кнопку **[NEXT]** → для перехода к адресу 5 – загорится индикатор зоны 5. По этому адресу можно разрешить или запретить принудительное включение системы (см. Раздел 1.6 Руководства пользователя).

Индикаторы показывают текущую установку адреса 5 (см. Таблицу 4.5)

Таблица 4.5 Установка значений по адресу 5

Принуди тельное включение		Заводская установка	Новая установка
Запрещено	000	Х	
Разрешено	• • 🕅		

Для изменения значения нажмите кнопки [NEXT] - + [PAGE] 🗐 одновременно.

4.6 Адрес No. 6 – Тревога зуммера

Нажмите кнопку **[NEXT]** → для перехода к адресу 6 – загорится индикатор зоны 6. По этому адресу устанавливается режим подачи сигналов тревоги зуммером.

Индикаторы показывают текущую установку адреса 6 (см. Таблицу 4.6)

Зуммер включается при	ł		Заводская установка	Новая установка
Никогда	0	0 0		
Только при наличии памяти тревог	0	• ×		
Только при обслуживании	•	<u>ó</u> •		
При наличии памяти тревог и обслуживании	0	<u>×, ×</u>		
Только при разряде батарей	Ņ	0 0		
Только при разряде батарей и наличии памяти тревог	òć.	• \		
Только при разряде батарей и обслуживании	<u>ķ</u>	<u>×</u> •		
Во всех 3 случаях	<u>ò</u>	<u>× ×</u>	Х	

Таблица 4.6 Установка значений по адресу 6

Для изменения значения нажмите кнопки [NEXT] - + [PAGE] (Подновременно несколько раз.

4.7 Адрес No. 7 – Звук зуммера при выходной задержке в режиме "HOME"

Нажмите кнопку **[NEXT]** → для перехода к адресу 7 – загорится индикатор зоны 7. По этому адресу можно выключить звучание зуммера во время выходной задержки при включении системы в режиме **HOME**.

Индикаторы показывают текущую установку адреса 7 (см. Таблицу 4.7)

Зуммер в режиме НОМЕ:		Заводская установка	Новая установка
Отключен	000	х	
Включен	o o 🔆		

Для изменения значения нажмите кнопки [NEXT] + [PAGE] () одновременно.

4.8 Адрес No. 8 – Включение Е.О.L. зон

Нажмите кнопку **[NEXT]** — для перехода к адресу 8 – загорится индикатор зоны 8. По этому адресу можно выбрать параметры проводных зон.

Индикаторы показывают текущую установку адреса 8 (см. Таблицу 4.8)

Таблица 4.8 Установка значений по адресу 8

Зоны E.O.L.:		Заводская установка	Новая установка
Нет	000		
Зона 1	• • ×		
Зона 2	• <u>×</u> •		
Зоны 1 и 2	• <u>× ×</u>		
Зона З	<u>x</u> • •		
Зоны 1 и 3	<u>-× • -×</u>		
Зоны 2 и 3	XX •		
Все 3 зоны	<u>-ờ- ờ- ờ-</u>	Х	

Примечание: Зоны не установленные как E.O.L. работают как простые H3 зоны.

Для изменения значения нажмите кнопки [NEXT] - + [PAGE] 🗐 одновременно несколько раз.

Нажмите кнопку **[NEXT]** → 3 раза для прохождения адресов 9 и 10 (не используются) и вы вернетесь на адрес 1.

Выйдите из режима LEARN (переставьте перемычку LEARN/RUN в RUN).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Расположение детекторов и назначение передатчиков

A1. Paci	41. Расположение детекторов				
Зона	Тип детектора	Расположение			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Зона	Тип детектора	Расположение
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

А2. Передатчики ДУ

N⁰	Описание передатчика	Владелец
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

АЗ. Передатчики выхода AUX

Nº	Описание передатчика	Владелец
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		